

# 地下水サンプラー ベーシックタイプ/スリムタイプ 取扱説明書

輸入発売元

**株式会社 アイシス**


大阪市東淀川区西淡路1-1-36

TEL:06-6325-1406 FAX:06-6328-8995

ご使用前に必ず熟読いただき正しく使用してください。不注意/誤った使用方法や製品を改造したことが原因による損傷や事故、《取扱上の注意》を含めた各種注意事項を順守されていない場合は責任および保証の一切を負いません。取扱説明書は全て大切に保管してください。

## 《取扱上の注意》


1. 使用前は必ず、操作慣れするために練習の時間を十分設けてください。
2. 発火および爆発する危険性がある物の採水は絶対に行わないでください。
3. 危険物を取り扱う際は必ず、防護服、安全めがね、安全靴や手袋等を装備して常に十分な注意を払い、安全ルールを順守してください。
4. 危険が伴う場所での採水活動は万全の装備と十分な注意が必要です。また作業中に危険を感じたときは直ちに中止してください。
5. 採水液はサンプラーが水中を下降時に上下のキャップ穴からボディ内に入りますので、ゴミ等が多く含まれる源泉での採水には不向きです。
6. 消耗品のため、製品の性能はあらゆる使用環境等により影響を受けます。その際の損失、損傷やその他を含め結果として生ずる損害に対し一切の責任を負いません。
7. 各種データ、情報や資料は実際の環境下で大きく異なります。あくまで参考値であり、保証値ではありません。



## 《採水方法》

1. 左図(\*1)のチューブと(\*3)と(\*5)の上下ネジキャップがしっかりと閉め付けられているか確認します。  
注意：下部ストップコック付きネジキャップ接続時は採水前にストップコックを外しておきます。
2. 左図(\*9)のワイヤー巻取器に(\*8)のワイヤーを外れないように巻き付けます。
3. 左図(\*8)のワイヤーを(\*3)のネジキャップ取付用穴を通して下記ワイヤー結び目図を参考に外れないようにしっかりと結びます。
4. 念のため、採水前に緩みがないかも一度確認します。
5. サンプラーをゆっくりと採水ポイントへ沈め、一定時間経過後引き上げます。
6. チューブ内の液を排出します(下部ストップコック付きキャップは予め外しておいたストップコックをコックハンドルOFFの状態に取り付けてからハンドルを回して取り出します)。

## 《ワイヤー結び目図》



## 《クリーニングについて》

- ・ サンプル汚染を防ぐために必ず洗浄してください。サンプラーは分解できるネジ構造です。再取り付け時は締め付け過ぎに注意してください。
- ・ 全ての接続部はご使用前に劣化や緩みがないかを必ずお客様自身で確認し、お客様の責任にて適時ご対応ください。
- ・ ベーシックタイプには別売で洗浄ブラシがあります。ご活用ください。