

タンク水試験板 (MN90742)

取扱説明書

国内総発売元

株式会社 アイシス

大阪市東淀川区西淡路1-1-36

TEL:06-6325-1406 FAX:06-6328-8995

ご使用前に必ず熟読いただき正しく使用してください。不注意/誤った使用方法・保管方法による不具合、カタログおよび下記《取扱上の注意》を含めた各種注意事項を順守されていない場合は責任および保証の一切を負いません。

《取扱上の注意》

1. 試験板に触れる際は必ず研究用手袋を装着してください。指示薬により皮膚に炎症を起こす恐れがあります。
2. 本試験板は水と反応します。使用直前まで紙箱に保管し、試験板が水に触れないよう注意してください。

《使用法》

1. 必要数の試験板を紙箱から取り出し、直ちに蓋を閉めます。
 2. 試験板をタンク底部まで垂直に降ろすために、ステンレス板等平らで硬い物にしっかりと取り付けます。この時、ステンレス板と試験板の下端を揃えて取り付けます。
 3. 2. で固定した試験板をワイヤー等でタンク底部まで縦向きで垂直に降ろします。
 4. タンク底部に着いても試験板を寝かさず垂直状態を維持して、15～20 秒後試験板を引き上げます。
 5. タンク底部に生じた結露水層の高さに応じて青色試験板は透明状態となります。水が存在しない場合、青色のまま変化しません。
- ※試験板に塗布された青色色素は水にのみ溶解し燃料には溶解しないため、タンク内の燃料とは混合しません。

《後始末》

使用後の試験板や廃液は絶対に下水へ流さず、各自治体の条例に従い廃棄してください。

《保管》

日光および高温多湿に晒さず乾燥した+30℃以下の冷暗場所に保管し、開封後は使用期限に関わらず速やかに使用してください。