

# サンプルテイキングシステム

## 取扱説明書

輸入発売元

株式会社 アイシス

大阪市東淀川区西淡路1-1-36

TEL:06-6325-1406 FAX:06-6328-8995

ご使用前に必ず熟読いただき正しく使用してください。不注意/誤った使用方法や製品を分解・改造したことが原因による損傷や事故、《取扱上の注意》を含めた各種注意事項を順守されていない場合は責任および保証の一切を負いません。取扱説明書は全て大切に保管してください。

### 《取扱上の注意》

1. 使用前は必ず、操作慣れするために練習の時間を十分設けてください。
2. 発火および爆発する危険性がある物の採水は絶対に行わないでください。
3. 危険物を取り扱う際は必ず、防護服、安全めがね、安全靴や手袋等を装備して常に十分な注意を払い、安全ルールを順守してください。
4. 危険が伴う場所での採水活動は万全の装備と十分な注意が必要です。また作業中に危険を感じたときは直ちに中止してください。
5. 製品により材質が異なりますので、耐薬品性や耐熱性を伴うサンプリングはお勧めできません。
6. 消耗品のため、製品の性能はあらゆる使用環境等により影響を受けます。その際の損失、損傷やその他を含め結果として生ずる損害に対し一切の責任を負いません。
7. 各種データ、情報や資料は実際の環境下で大きく異なります。あくまで参考値であり、保証値ではありません。

### 《採水方法》

1. 容器やネットを固定しているネジやバンド、さらにロッドに固定しているネジや溶接が外れないようにしっかりと取り付けられているかどうか確認します。
2. ロッドに付いている蝶ネジを緩めてカップの角度を自由に調節します(ビーカーアタッチメントとボトルランプアタッチメントだけに付属)。角度調節後、蝶ネジをしっかりと締めます。
3. ロッド先端の穴の向きを確認しながら竿(ポール)と接続します。ポール先端の金属フックを押すことでロッドを奥まで差し込むことができ、通した後はフックを戻すことでロッドの穴に差し込まれる構造です。
4. ポールの長さを調節します。調節は可変式で黒プラスチックがロック式になっています。
  - ・ 2.7m長のポールは先端を上にした状態で黒プラスチックを右へまわすとロック解除、左へまわすとロックされます。1本のポールが格納されています。
  - ・ 4.0mと5.9m長のポールは黒プラスチックストッパーの開閉でロック解除とロックを行います。ストッパーは2カ所または3カ所あり、計2本または3本のポールが格納されています。
5. 作業終了の後、容器やネットのロッドにある金属フックを押してポールから外します。

### 《クリーニングについて》

- ・ サンプル汚染を防ぐために必ず洗浄してください。
- ・ サビ防止のために乾いたタオル等で拭き取って完全に乾燥させてから保管してください。
- ・ ビーカーやボトルは固定しているワイヤーバンドや金属バンド(ビーカーアタッチメントとプランクtonネットアタッチメントのみ)をドライバーで緩めることで取り外すことができますが、その他の固定ネジは事故防止のため外さないでください。
- ・ 全ての接続部はご使用前に劣化や緩みが無いかを必ずお客様自身で確認し、お客様の責任にて適時ご対応ください。